UNHOŠŤ
HOSTIVICE
RUZYNĚ
VELESLAVÍN
HRADČANY
MALÁ STRANA
STARÉ MĚSTO
NOVÉ MĚSTO
VINOHRADY
ŽIŽKOV
MALEŠICE
BŘEVNOV
MOTOL
KOŠÍŘE
SMÍCHOV
STRAŠNICE
ŘEPY
ZLIČÍN
RADLICE
VYŠEHRAD
NUSLE
VRŠOVICE
STODŮLKY
JINONICE
PODOLÍ
MICHLE
ZÁBĚHLICE
HOSTIVAŘ
HORNÍ MĚCHOLUPY
ŘEPORYJE
HLUBOČEPY
BRANÍK
KRČ
CHODOV
SLIVENEC
LHOTKA
VELKÁ CHUCHLE
MODŘANY
LIBUŠ
KUNRATICE
LOCHKOV
RADOTÍN
ZBRASLAV
ČERNOŠICE
ŘEVNICE
ÚVALY
ČESKÝ BROD
ŘÍČANY
CHKO KŘIVOKLÁTSKO
CHKO ČESKÝ KRAS
BEROUN
ZDICE
ŽEBRÁK
ZBIROH
HOŘOVICE
HOSTOMICE
MNÍŠEK pod Brdy
JÍLOVÉ u Prahy
DOBŘÍŠ
NOVÝ KNÍN
PŘÍBRAM
BŘEZOVÉ HORY
ZDABOŘ
BRDSKÁ VRCHOVINA
ROŽMITÁL pod Třemšínem
STARÝ ROŽMITÁL
BŘEZNICE
MIROVICE
BLATNÁ
MIROTICE
VODNÍ NÁDRŽ ORLÍK
VODNÍ NÁDRŽ SLAPY
VLTAVA
Kamýk nad Vltavou
Krásná Hora nad Vltavou
SEDLČANY
SEDLEC-PRČICE
PRČICE
MILEVSKO
TÝNEC nad Sázavou
CHRÁST nad Sázavou
BENEŠOV
BYSTŘICE
VOTICE
MLADÁ VOŽICE
CHKO BLANÍK
TÁBOR
Kamenný Přívoz
Neveklov
Čerčany
Poříčí nad Sázavou
Sázava
EXIT 1 TŘEBONICE
EXIT 5 RUDNÁ
EXIT 10 LODĚNICE
EXIT 14 BEROUN - VÝCHOD
EXIT 18 BEROUN CENTRUM
EXIT 22 BEROUN - ZÁPAD
EXIT 28 ZAVORYNĚ
EXIT 34 ŽEBRÁK
EXIT 41 CERHOVICE
EXIT 2 CHODOV
EXIT 6 PRŮHONICE
EXIT 11 JESENICE
EXIT 15 VŠECHROMY
EXIT 21 MIROŠOVICE
EXIT 29 HVĚZDONICE
EXIT 34 OSTŘEDEK